



PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

BÉTON FRAIS

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION	SCCELLANT
Ne s'applique pas.	Ne s'applique pas.	<p>Pour un plancher de béton fraîchement coulé la journée même.</p> <p>Procédure : Une fois le béton sèche en surface (aussitôt que l'on peut marcher dessus). Appliquer le scellant Met-30 TexNov comme agent de murissement. Utiliser pinceau, rouleau avec poils de 10 mm ou pulvérisateur.</p>



ATTENTION

Ne jamais placer de tapis en caoutchouc sur un plancher en acrylique même s'il y a un scellant. L'humidité accumulée pourrait affecter le revêtement d'acrylique.

Ne pas utiliser du chlorure de magnésium (sel de déglacage) sur des surfaces avec du revêtement en enduit acrylique car celui-ci pourrait endommager vos surfaces incluant le béton.