



PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

BOIS VERT

PRÉPARATION

Il n'est pas recommandé d'installer de l'enduit acrylique sur du bois qui n'a pas été séché.