



PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

PAVÉ-UNIS

PRÉPARATION	SCCELLANT
<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression de 3500 livres avec buse rotative.- Nettoyer avec le Préparateur de surface TexNov.- Brosser vigoureusement la surface et laisser agir 15 minutes en gardant la surface humide.- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.- Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps avant l'application du scellant.	<p>Après avoir fait la préparation de surface :</p> <p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer directement 2 couches de Scellant Met-HD (48h entre chaque couche) sur la surface. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm- Laisser sécher la surface pendant 24h.

Entretien : Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur). Laisser sécher et ajouter une couche de **Scellant Met-HD** au 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon état.

ATTENTION

Ne jamais placer de tapis en caoutchouc sur un plancher en acrylique même s'il y a un scellant. L'humidité accumulée pourrait affecter le revêtement d'acrylique.

Ne pas utiliser du chlorure de magnésium (sel de déglacage) sur des surfaces avec du revêtement en enduit acrylique car celui-ci pourrait endommager vos surfaces incluant le béton.



MET-HD