



PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

ENDUIT STONE EFFECT

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION	SCCELLANT
<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression.- Appliquer le Préparateur de surface TexNov.- Brosser vigoureusement la surface et laisser agir 15 minutes.- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.- Laisser sécher la surface pendant 24 heures de beau temps avant l'application de l'enduit de finition.	<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique TexNov, en utilisant un pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm.- Laisser 24 heures de séchage entre chaque couche.- Laisser sécher la surface pendant 24 heures avant l'application du scellant.	<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer 2 couches de Scellant Met-30 TexNov, en utilisant un pinceau ou un rouleau avec poils de 10 mm.- Garder 24 heures de beau temps pour le séchage entre chaque couche.- Laisser sécher la surface pendant 24 heures.

Entretien : Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** en diluant 9 parties d'eaux et 1 de Préparateur. Laisser sécher et ajouter une couche de **Scellant Met-30** aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon état.

